



## Bento Bite – Preguntas frecuentes

### P) ¿De qué material está hecho el Bento Bite?

La carcasa exterior es de ABS (plástico extra resistente) y la bandeja interior y el recipiente para refrigerios son de polipropileno (PP)

### P) ¿Está libre de BPA?

Sí, todos los productos SMASH están libres de BPA.

### P) ¿Cuáles son las dimensiones del Bento Bite?

230 mm de ancho x 65 mm de alto x 1165 mm de profundidad.

### P) ¿Cuál es la capacidad del Bento Bite?

Bento Bite es de 1100 ml y el recipiente para refrigerios es de 85 ml

### P) ¿Qué incluye Bento Bite?

En el estuche exterior Bento Bite encontrará:

- 1 bandeja interior extraíble
- 1 bote de aperitivos a prueba de fugas.
- 1 bloque de hielo personalizado extraíble (debajo de la bandeja interior)

### P) ¿El Bento Bite es a prueba de fugas?

El sello exterior del Bento Bite es a prueba de fugas y los compartimentos internos son resistentes a los derrames (lo que significa que la comida no se mezclará entre los compartimentos). Para garantizar un sellado seguro, recomendamos seguir estas instrucciones al empaçar su Bento Bite:

- Para asegurarse de que la tapa cierre de forma segura y para evitar derrames entre los compartimentos, deje un espacio de 5 mm entre la comida y la parte superior del compartimento cuando empaque la lonchera.
- Elimine cualquier exceso de líquido de la fruta picada, etc. antes de colocarla en la fiambra.
- No apto para alimentos líquidos como sopa o aderezos líquidos.



**P) ¿Puedo almacenar el almuerzo en Bento Bite y guardarlo en el refrigerador durante la noche?**

Sí, el Bento Bite se puede almacenar en el refrigerador durante la noche, sin embargo, las caídas extremas de temperatura a veces pueden causar un sellado al vacío con la tapa y la bandeja, por lo que recomendamos seguir estas instrucciones:

1. Si lava su bandeja Bento Bite directamente antes de usarla, asegúrese de que la bandeja se haya enfriado antes de llenarla.
2. Asegúrese de que la comida se haya enfriado y no esté caliente cuando empaque su Bento Bite.
3. Seque la humedad, como agua o jugos, de la parte superior de la bandeja y selle la tapa cuando haya terminado de llenar los compartimentos.
4. Antes de colocarlo en el refrigerador, cierre la tapa para sellar la lonchera y mantener la comida fresca; sin embargo, no cierre el clip con un clic. Esto permitirá que el plástico y el sello se expandan y contraigan con el cambio de temperatura dentro del refrigerador y evitará crear un sello al vacío con la tapa y la bandeja.

Haga clic en el clip para cerrarlo una vez que lo haya sacado de la nevera.

***La tapa debe cerrarse como se muestra a continuación y el clip debe dejarse abierto***





En el raro de que encuentre que un sello de vacío todavía está causando que la bandeja se adhiera a la tapa después de seguir estas instrucciones, le recomendamos verificar la temperatura de su refrigerador. Los ajustes extremadamente fríos del refrigerador (casi en el punto de congelación) pueden causar este sello al vacío.

**P) ¿Se puede poner el Bento Bite en el microondas?**

Sí, la bandeja interior y la exterior son aptas para microondas. La tapa debe quitarse antes de calentar en el microondas. La carcasa exterior NO es apta para microondas.

**P) ¿Cómo mantengo mi almuerzo fresco y fresco con el Bento Bite?**

Utilice siempre el bloque de hielo interno personalizado para mantener la comida fresca y fresca.

Simplemente siga estas sencillas instrucciones para obtener los mejores resultados térmicos:

1. Retire el bloque de hielo, colóquelo en el congelador y congele durante la noche.
2. Vuelva a colocarlo en su lonchera debajo de la bandeja interna, en línea con las marcas del localizador de bloques de hielo.
3. Vuelva a colocar la bandeja interna en su lugar.
4. Para un control de temperatura óptimo, guarde su Bento Bite en una bolsa térmica para el almuerzo.

**P) ¿Se puede quitar la bandeja interior?**

Sí, la bandeja interior se puede quitar para limpiarla.

**P) ¿Cuál es la mejor forma de limpiar el Bento Bite?**

Para prolongar la vida útil del producto, recomendamos lavarlo a mano con agua tibia y jabón y evitar jabones abrasivos o estropajos, ya que esto afectará la calcomanía de la tapa. Después de cada lavado recomendamos lo siguiente:

- Permita que el Bento Bite se seque completamente después de cada lavado y guárdelo con la tapa abierta.
- Deje que Bento Bite se enfríe después de lavarlo antes de llenar la lonchera.



**P) ¿Cómo elimino las manchas del sello de la tapa?**

Para eliminar las manchas del sello de la tapa, recomendamos usar una pasta creada con bicarbonato de sodio y agua para frotar sobre el sello; dejar actuar toda la noche y luego enjuagar y dejar secar al aire completamente.

**P) ¿Es apto para lavavajillas?**

Sí, es apto para lavavajillas en la rejilla superior. Retire estos artículos de la caja exterior antes de lavar los platos. La bandeja exterior no es apta para lavavajillas, por lo que se recomienda lavarla a mano.

**P) ¿El Bento Bite está cubierto por una garantía?**

Sí, todos los productos SMASH están cubiertos por una garantía del fabricante de 12 meses que se puede canjear en el lugar de compra. Conserve todos los recibos como prueba de compra y preséntelos al minorista para reclamos.

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO:**

**OUTER CASE**



**INNER TRAY**



\*REMOVE FROM OUTER CASE BEFORE MICROWAVING  
\*PACK RUNNY WET FOODS IN LEAK PROOF SNACK POT PROVIDED FOR EXTRA PROTECTION.  
\*NOT SUITABLE FOR WATERY FOODS LIKE SOUP.