



Bento Bite – Questions Récurrentes

Q) De quel matériau est fait le Bento Bite ?

Le boîtier extérieur est en ABS (plastique extra résistant) et le plateau intérieur ainsi que le pot à collation sont en polypropylène (PP)

Q) Est-ce sans BPA ?

Oui, tous les produits SMASH sont sans BPA.

Q) Quelles sont les dimensions du Bento Bite ?

230 mm de large x 65 mm de haut x 1165 mm de profondeur

Q) Quelle est la capacité du Bento Bite ?

Bento Bite est de 1100 ml et le pot de collation est de 85 ml

Q) Qu'est-ce qui est inclus avec le Bento Bite ?

Inclus dans l'étui Bento Bite, vous trouverez :

- 1 x plateau intérieur amovible
- 1 x pot à collation étanche
- 1 x Pain de glace personnalisée amovible (sous le plateau intérieur)

Q) Le Bento Bite est-il étanche ?

Le joint extérieur du Bento Bite est étanche et les compartiments internes sont résistants aux éclaboussures (ce qui signifie que les aliments ne se mélangent pas entre les compartiments). Pour assurer une fermeture sécurisée, nous vous recommandons de suivre ces instructions lors de l'emballage de votre Bento Bite :

- Pour vous assurer que le couvercle se ferme en toute sécurité et pour éviter les déversements entre les compartiments, laissez un espace de 5 mm entre vos aliments et le haut du compartiment lors de l'emballage de votre boîte à lunch.
- Retirez tout excès de liquide des fruits hachés, etc. avant de les mettre dans la boîte à lunch.
- Bien que le Bento Bite soit adapté aux aliments humides de consistance épaisse, nous recommandons d'emballer les aliments humides qui coulent (tels que les yaourts et les fruits en conserve) dans le pot à collation étanche inclus avec votre achat Bento Bite.
- Ne convient pas aux aliments liquides comme la soupe ou les vinaigrettes aqueuses.



Q) Puis-je emballer le déjeuner dans le Bento Bite et le conserver au réfrigérateur pendant la nuit ?

Oui, le Bento Bite peut être conservé au réfrigérateur pendant la nuit, cependant, des chutes de température extrêmes peuvent parfois provoquer un scellage sous vide avec le couvercle et le plateau, nous vous recommandons donc de suivre ces instructions :

1. Si vous lavez votre plateau Bento Bite directement avant utilisation, assurez-vous que le plateau a refroidi avant de le remplir.
2. Assurez-vous que les aliments ont refroidi et ne sont pas chauds lorsque vous emballez votre Bento Bite.
3. Séchez toute humidité telle que l'eau ou les jus du haut du plateau et scellez le couvercle lorsque vous avez fini de remplir les compartiments.
4. Avant de le placer dans le réfrigérateur, fermez le couvercle pour sceller la boîte à lunch et garder les aliments frais, mais ne cliquez pas sur le clip fermé. Cela permettra au plastique et au joint de se dilater et de se contracter avec le changement de température à l'intérieur du réfrigérateur et d'éviter de créer un joint sous vide avec le couvercle et le plateau. Cliquez sur le clip fermé une fois retiré du réfrigérateur.

Le couvercle doit être fermé comme ci-dessous et le clip laissé ouvert



Dans les rares cas où vous constatez qu'un joint sous vide fait toujours adhérer le plateau au couvercle après avoir suivi ces instructions, nous vous recommandons de vérifier la température de votre réfrigérateur. Des réglages de réfrigérateur extrêmement froids (presque au point de congélation) peuvent provoquer ce joint sous vide.



Q) Le Bento Bite peut-il être mis au micro-ondes ?

Oui, le plateau intérieur et le pot à collation vont au micro-ondes. Le couvercle du snack pot doit être retiré avant le passage au micro-ondes. L'étui extérieur n'est PAS adapté au micro-ondes.

Q) Comment puis-je garder mon déjeuner frais en utilisant le Bento Bite ?

Utilisez toujours le pain de glace interne personnalisé pour garder les aliments frais. Suivez simplement ces instructions pour obtenir les meilleurs résultats thermiques :

1. Retirez le pain de glace, posez-le à plat dans le congélateur et congelez toute la nuit
2. Remettez-le dans votre boîte à repas sous le plateau interne, en ligne avec les repères de localisation des pains de glace
3. Remettez le bac interne en place
4. Pour un contrôle optimal de la température, emballez votre Bento Bite dans un sac isotherme.

Q) Y a-t-il un sac isotherme dans lequel rentre le Bento Bite ?

Le Bento Bite rentre dans le Smash Light Lunch Bag et le Smash Caddy Cold Box :

- Le sac à lunch Smash Light est disponible chez : o BIG W toute l'année o Coles toute l'année

Q) Le plateau intérieur peut-il être retiré ?

Oui, le plateau intérieur peut être retiré à des fins de nettoyage.

Q) Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Bento Bite ?

Pour prolonger la durée de vie du produit, nous vous recommandons de le laver à la main dans de l'eau chaude savonneuse et d'éviter tout savon abrasif ou tampon à récurer car cela affectera l'autocollant sur le couvercle. Après chaque lavage, nous recommandons ce qui suit :

- Laissez le Bento Bite sécher complètement après chaque lavage et rangez-le avec le couvercle ouvert.
- Laissez le Bento Bite refroidir après le lavage avant de remplir la boîte à repas.



Q) Comment enlever les taches du joint du couvercle ?

Pour nettoyer en profondeur ou éliminer les taches du joint sur le couvercle, nous vous recommandons d'utiliser une pâte créée à partir de bicarbonate de soude et d'eau pour frotter le joint - laissez agir toute la nuit, puis rincez et laissez sécher à l'air complètement.

Q) Va-t-il au lave-vaisselle ?

Oui, le plateau interne et le pot à collation vont au lave-vaisselle dans le panier supérieur. Retirez ces articles de l'étui extérieur avant de les laver. Le plateau extérieur ne va pas au lave-vaisselle, il est donc recommandé de le laver à la main.

Q) Le Bento Bite est-il couvert par une garantie ?

Oui, tous les produits SMASH sont couverts par une garantie du fabricant de 12 mois qui est échangeable sur le lieu d'achat. Veuillez conserver tous les reçus comme preuve d'achat et les présenter au magasin pour toute réclamation.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :



*REMOVE FROM OUTER CASE BEFORE MICROWAVING
*PACK RUNNY WET FOODS IN LEAK PROOF SNACK POT PROVIDED FOR EXTRA PROTECTION.
*NOT SUITABLE FOR WATERY FOODS LIKE SOUP.