smash®

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA LONCHERAS DE PLÁSTICO

PARA USAR:

1. Retira todo el embalaje y etiquetas adhesivas. Lava las secciones de plástico a mano con agua jabonosa, enjuaga bien antes de usar y deja secar al aire.
2. Para obtener un mejor sellado, aplica presión en el centro de la tapa para expulsar el aire antes de cerrar los clips o cierres.
3. Limpia completamente después de cada uso.

PRECAUCIÓN:

- Deja la tapa abierta al calentar en el microondas para evitar acumulación peligrosa de vapor.
- Ten cuidado al manipular el recipiente con contenido caliente o después de calentar en el microondas.
- No uses en horno convencional, parrilla, estufa ni en microondas con función de convección.

CUIDADO:

- Todos los componentes plásticos son aptos para lavavajillas (solo en el estante superior), excepto la carcasa exterior del Bento Bite, que debe lavarse a mano.
- Antes de colocar las piezas plásticas en el lavavajillas, retira las piezas de material textil o de otro tipo y límpialas por separado con un paño húmedo.
- Seca todas las partes completamente después del lavado y guarda con la tapa entreabierta.
- No usar en horno.
- Apto para congelador (excepto Bento Eats y Bento Double Up). Ten en cuenta que el plástico puede volverse quebradizo al congelarse (especialmente los clips), por lo que se recomienda dejar reposar a temperatura ambiente o enjuagar con agua tibia antes de intentar abrir.
- Apto para microondas: Calienta a un máximo de 1000W, en incrementos de 1 minuto, con la tapa abierta. (Retira el recubrimiento "Cool Skin" de Switch Up, Hybrid Bento o Smash Box antes de calentar. Solo la bandeja interior del Bento Bite es apta para microondas).
- No utilices limpiadores abrasivos que contengan lejía, cloro ni químicos agresivos.