

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES BOITES EN PLASTIQUE



UTILISATION:

1. Retirer l'emballage et les étiquettes adhésives. Laver à la main avec de l'eau savonneuse, bien rincer avant utilisation et laisser sécher à l'air.
2. Pour une meilleure étanchéité des produits, fermer le couvercle et appuyer près de la valve pour expulser l'air avant de refermer les clips.
3. Nettoyer soigneusement après chaque utilisation.



ATTENTION:

- Laisser le couvercle ouvert lors du chauffage au micro-ondes afin d'éviter toute accumulation dangereuse de vapeur.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient dont le contenu est chaud ou après l'avoir réchauffé.
- Ne pas utiliser dans un four conventionnel, sur des plaques chauffantes, sur un grill, dans une cuisinière ou dans un micro-ondes à convection.

ENTRETIEN:

- Peut être lavé au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
- Sécher soigneusement toutes les pièces après le lavage et conserver avec le couvercle ouvert.
- Ne pas utiliser dans le four.
- Peut être mis au congélateur, mais le plastique peut devenir cassant lorsqu'il est congelé (en particulier les clips). Il est recommandé de le laisser reposer quelques minutes à température ambiante ou de le rincer à l'eau chaude avant de l'ouvrir.
- Passe au micro-ondes : chauffer à 1000W maximum par intervalles d'une minute, toujours avec le couvercle ouvert.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs contenant de l'eau de Javel, du chlore ou d'autres produits chimiques agressifs.



COMPATIBLE
AVEC LE
MICRO-ONDES



PANIER
SUPÉRIEUR
SEULEMENT



CONVIENT AU
CONGÉLATEUR