

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA RECIPIENTES PLÁSTICOS



PARA USAR:

1. Retira todo el embalaje y etiquetas adhesivas. Lava a mano con agua jabonosa, enjuaga bien antes de usar y deja secar al aire.
2. Para lograr el mejor sellado en productos a prueba de fugas, cierra la tapa y luego presiona cerca de la válvula para expulsar el aire antes de cerrar los clips.
3. Limpia cuidadosamente después de cada uso.



PRECAUCIÓN:

- Deja la tapa abierta al calentar en el microondas para evitar acumulación peligrosa de vapor.
- Ten cuidado al manipular el recipiente con contenido caliente o después de calentarlo.
- No usar en horno convencional, en placas calientes, parrilla, estufa ni microondas con función de convección.

CUIDADO:

- Apto para lavavajillas (solo en la rejilla superior).
- Seca todas las partes completamente después del lavado y guarda con la tapa abierta.
- No usar en horno.
- Apto para congelador, pero ten en cuenta que el plástico puede volverse quebradizo al congelarse (especialmente los clips). Se recomienda dejar reposar unos minutos a temperatura ambiente o enjuagar con agua tibia antes de abrir.
- Apto para microondas: calentar a 1000W máximo en incrementos de 1 minuto, siempre con la tapa abierta.
- No uses limpiadores abrasivos que contengan lejía, cloro u otros químicos agresivos.



NO ES APTO
PARA EL
MICROONDAS



LAVAVAJILLAS
DE ESTANTE
SUPERIOR



APTO PARA
CONGELADOR