

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR LES BOÎTES EN ACIER INOXYDABLE

UTILISATION:

1. Séparer toutes les pièces et les laver à la main avec de l'eau savonneuse, en les rinçant soigneusement avant de les utiliser. Sécher soigneusement avant de réassembler.
2. Pour une meilleure étanchéité, fermer le couvercle en laissant les clips ouverts et appuyer au centre du couvercle pour expulser l'air. Enfin, refermez les clips.
3. Veillez toujours à ce que les joints soient en place et que le couvercle soit correctement fixé afin d'éviter toute fuite pendant le transport.
4. Pour les produits en acier inoxydable micro-ondables, suivez ces instructions:
 - Avant de réchauffer, retirez le couvercle ou placez-le librement sur le récipient.
 - Réchauffer par intervalles d'une minute à 1000W maximum.

REMARQUE: LE SS 2 COMPARTIMENTS BENTO SNACK (LORSQUE LE SÉPARATEUR EST EN PLACE) ET LE SS 5 COMPARTIMENTS BENTO NE SONT PAS MICRO-ONDABLES.


5. Laver soigneusement après chaque utilisation. Tous les récipients en acier inoxydable présentés sur cette page peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur), à l'exception du bol en acier inoxydable à double paroi de 600ml/750ml, qui doit être lavé à la main.

ATTENTION:

- Ne pas réchauffer les récipients en acier inoxydable vides au micro-ondes.
- Portez toujours des gants pour retirer les récipients chauds du micro-ondes.
- Tenir hors de portée des enfants et faire preuve de prudence en cas d'utilisation avec des aliments chauds.
- Vérifier la température du contenu avant de le consommer ou de le servir.
- Ne pas trop remplir.
- Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes à fonctions combinées, sauf en mode micro-ondes seul.

ENTRETIEN:

- Tous les bols en acier inoxydable présentés sur cette page peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur), sauf le bol à double paroi de 600ml/750 ml, qui doit être lavé à la main. Le lavage à la main est toutefois recommandé pour prolonger la durée de vie du produit.
- Séchez soigneusement toutes les pièces après le lavage et conservez-les sans le couvercle.
- Ne pas utiliser dans les fours conventionnels, les grille-pains, les plaques chauffantes ou les cuisinières.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de produits contenant de l'eau de Javel, du chlore ou d'autres produits chimiques agressifs.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des couverts en métal sur le revêtement en céramique, car ils risquent de se rayer.



Retirer le couvercle et le séparateur avant de passer au micro-ondes