

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES SACS ISOTHERMES



UTILISATION:

1. Retirer l'emballage et les étiquettes adhésives.
2. Nettoyer la doublure intérieure avec un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse. Laisser sécher complètement à l'air avant de refermer.
3. Utilisez des récipients de stockage ou des sacs fermés à l'intérieur de la boîte à lunch.
4. Après chaque utilisation, essuyer à nouveau l'intérieur avec de l'eau savonneuse tiède. Nettoyez l'extérieur au besoin et laissez-le sécher complètement à l'air avant de le refermer ou de le ranger.



ATTENTION:

- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs contenant de l'eau de Javel, du chlore ou d'autres produits chimiques agressifs.
- Ne pas immerger le sac dans l'eau, car les matériaux isolants risquent d'absorber l'eau et il sera difficile de le sécher complètement.
- Videz le sac après chaque utilisation pour éviter les odeurs et les taches.
- Ne pas utiliser au micro-ondes, au lave-linge, au lave-vaisselle ou au sèche-linge.