SMash[®]

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES BOÎTES À LUNCH EN PLASTIQUE



UTILISATION:

- Retirer l'emballage et les étiquettes adhésives. Lavez les sections en plastique à la main avec de l'eau savonneuse, rincez-les bien avant de les utiliser et laissez-les sécher à l'air libre.
- Pour une meilleure étanchéité, exercez une pression au centre du couvercle pour expulser l'air avant de fermer les clips ou les loquets.
- 3. Nettoyer soigneusement après chaque utilisation.



ATTENTION:

- Laisser le couvercle ouvert lors de la cuisson au micro-ondes afin d'éviter toute accumulation dangereuse de vapeur.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient dont le contenu est chaud ou après l'avoir passé au micro-ondes.
- Ne pas utiliser dans un four conventionnel, un grill, une cuisinière ou un micro- ondes avec fonction de convection.

ENTRETIEN:

- Tous les éléments en plastique peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement), à l'exception de l'enveloppe extérieure du Bento Bite, qui doit être lavée à la main.
- Avant de placer les pièces en plastique dans le lave-vaisselle, retirez le textile ou les autres pièces et essuyez-les séparément à l'aide d'un chiffon humide.
- Séchez soigneusement toutes les pièces après le lavage et rangez-les avec le couvercle entrouvert.
- Ne pas utiliser au four.
- Peut être congelé (sauf Bento Eats et Bento Double Up). Veuillez noter que le plastique peut devenir cassant lorsqu'il est congelé (en particulier les clips). Il est donc recommandé de le laisser reposer à température ambiante ou de le rincer à l'eau tiède avant de l'ouvrir.
- Peut être utilisé au micro-ondes: Chauffer à une puissance maximale de 1000W, par intervalles d'une minute, avec le couvercle ouvert. (Retirer le revêtement "Cool Skin" des boîtes Switch Up, Hybrid Bento ou Smash Box avant de les chauUer. Seul le plateau intérieur du Bento Bite passe au micro- ondes).
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs contenant de l'eau de Javel, du chlore ou des produits chimiques agressifs.