SMash[®]

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA RECIPIENTES DE ALMUERZO DE ACERO INOXIDABLE

PARA USAR:

- Separa todas las partes y lávalas a mano con agua jabonosa, enjuagando bien antes de usar. Seca completamente antes de volver a armar.
- Para un mejor sellado a prueba de fugas, cierra la tapa dejando los clips abiertos y presiona en el centro de la tapa para expulsar el aire. Finalmente, cierra los clips.
- 3. Asegúrate siempre de que los sellos estén en su lugar y la tapa esté correctamente ajustada para evitar derrames durante el transporte.
- 4. Para productos de acero inoxidable aptos para microondas, sigue estas indicaciones:
 - Antes de calentar, retira la tapa o colócala suelta sobre el recipiente.

- Calienta en intervalos de 1 minuto como máximo a 1000W.
- NOTA: EL MODELO STAINLESS STEEL 2 COMP BENTO SNACK (CUANDO EL DIVISOR ESTÁ COLOCADO) Y EL STAINLESS STEEL 5 COMP BENTO NO SON APTOS PARA MICROONDAS.
- 5. Lava completamente después de cada uso. Todos los recipientes de acero inoxidable de esta página son aptos para lavavajillas (rejilla superior), excepto el tazón de acero inoxidable de doble pared de 600ml/750ml, que debe lavarse a mano.

PRECAUCIÓN:

- No calientes recipientes de acero inoxidable vacíos en el microondas.
- Usa siempre guantes al retirar recipientes calientes del microondas.
- Mantén fuera del alcance de los niños y ten precaución al usar con alimentos calientes.
- Verifica la temperatura del contenido antes de consumir o servir.
- No sobrellenes.
- No uses en microondas con funciones combinadas, a menos que esté en modo solo microondas.

CUIDADO:

- Todos los recipientes de acero inoxidable de esta página son aptos para el lavavajillas (rejilla superior), excepto el tazón de doble pared de 600/750ml, que se debe lavar a mano. Sin embargo, se recomienda lavar a mano para prolongar la vida útil del producto.
- Seca todas las piezas completamente después del lavado y guarda sin la tapa puesta.
- No utilizar en hornos convencionales, tostadoras, placas calientes ni estufas.
- No utilizar limpiadores abrasivos, ni productos que contengan lejía, cloro u otros químicos agresivos.
- Ten cuidado al usar cubiertos metálicos sobre el revestimiento cerámico, ya que puede rayarse.









Retire la tapa y el separador al salentarlo en el microondas











